



forsento
een buitenbelevenis

HANDLEIDING

Borderranden

Stap 1: Controleer de inhoud

Controleer of de inhoud van het pakket compleet is: borderpaneel, 3x profielen, 3x spankettingen, 3x spanmechanisme, 3x borgpennen, 6x grondpennen, bouten en moeren.

Stap 2: Borgpen bevestigen

Bevestig de borgpen aan het profiel in het daarvoor bestemde gat aan de bovenzijde.

Stap 3: Profielen monteren

Bevestig de profielen één voor één aan de achterkant van de border. Zorg ervoor dat de drie profielen gelijkmatig verdeeld worden. Plaats elk profiel direct onder de omzetting (de gevouwen rand) aan de bovenkant van de border. Zet de onderkant van het profiel vast middels de bijgeleverde grondpennen.

Stap 4: Spankettingen afstellen

Bevestig de spankettingen aan het profiel met behulp van de borgpen. Gebruik het spanmechanisme om de ketting op de gewenste spanning af te stellen.

Stap 5: Panelen koppelen

Meerdere panelen kunnen aan elkaar worden bevestigd via de omzettingen aan de buitenzijde van de border. Gebruik hiervoor de meegeleverde bouten en moeren. Schuif het koppelplaatje onder de rand om de borderpanelen strak en netjes op elkaar te laten aansluiten.

TIPS & ONDERHOUD

Ondergrond: In het geval van veengrond kan de meegeleverde grondpen aan de ketting te licht zijn. U kunt in dat geval houten pikketten toepassen voor extra stevigheid.

Cortenstaal: Producten worden blank (ongeroest) aangeleverd. De kenmerkende roestlaag ontwikkelt zich door weersinvloeden in 0-4 maanden.

Roestwater: Gedurende het roestproces kan het product roestwater afgeven. Houd hier rekening mee bij plaatsing op gevoelige ondergronden.

Versnellen: Voor het versnellen van het natuurlijke roestproces is het aanbevolen om het cortenstaal eerst te ontvetten.

1.



2.



3.



4.



5.

